

- Распакуйте аппарат, вытащив его с аксессуарами. Вставьте лоток водоприема в нижнюю часть лицевой панели.
- Установите аппарат в хорошо проветриваемом месте, убедитесь, что расстояние между аппаратом и стеной не менее 20 см. Это необходимо для правильной циркуляции воздуха.
- Установите аппарат на доступном расстоянии от электрической розетки с заземлением.
- Не включайте пурифайер в сеть питания.
- Установите кранник врезки в водопровод, затем подсоедините к нему пластиковую трубку и **поочередно подключая каждый фильтр на 10 мин, произведите их промывку**.
- Используя угловые коннекторы и пластиковую трубку соедините и установите промытые фильтры в следующем порядке в пурифайер:
Седиментный фильтр - Осадочный префильтр - Мембрана УФ - Осадочный постфильтр.
- Используя 6-ти миллиметровую пластиковую трубку и кранник врезки 1/2' -1 1/4', соедините источник воды со штуцером на задней стороне с надписью Inlet (вход)

ВКЛЮЧЕНИЕ ПУРИФАЙЕРА

1. Дайте установленному пурифайеру постоять 30 минут для равномерного заполнения компрессора маслом. Примечание: если установка проведена сразу же после транспортировки в горизонтальном положении, дайте пурифайеру постоять около 4 часов.
2. Убедитесь, что выключатель нагрева выключен.
3. Поверните кранник врезки для подачи воды в пурифайер.
4. Вставьте вилку в розетку питания.
5. Убедитесь, что баки заполнены путем нажатия на кнопку включения горячей воды и кнопку подачи воды .

Вода должна подаваться непрерывной струей.

6. После этого дайте пурифайеру поработать 1 час, периодически проверяя герметичность всех соединений.
7. Включите функцию нагрева и охлаждения.

ИНДИКАЦИЯ ПУРИФАЙЕРА

Индикация пурифайера показывает: Нагрев, Охлаждение, Замена фильтра.

- Индикация нагрева обозначает включение/выключение нагревательного элемента в пурифайере. После включения тумблера нагрева на панели индикации загорится индикатор нагрева воды. Он будет гореть до тех пор, пока идет процесс нагрева воды. Сразу по достижении заданной температуры, нагрев отключится и индикатор погаснет.

- Индикация охлаждения аналогично включение/выключения охлаждения в пурифайере.

Включите на задней стенке аппарата соответствующий тумблер. После этого на панели индикации загорится индикатор охлаждения воды. Он будет гореть до тех пор, пока идет процесс охлаждения воды. Сразу по достижении заданной температуры, охлаждение отключится и индикатор погаснет.

- Необходимость замены фильтра в пурифайере будет показывать третий последний индикатор. Если в пурифайере необходимо заменить фильтр, индикатор будет мигать. После замены фильтра на новый необходимо нажать сначала на кнопку включения горячей воды, затем на кнопку низкого уровня воды. После этого индикатор прекратит мигать.

Внимание!

1. Данный аппарат запрограммирован на фабрике на замену фильтров через шесть месяцев.
2. Замена фильтров должна производиться только сотрудниками специализированного Сервисного центра.

КАК НАЛИТЬ ВОДУ ИЗ КУЛЕРА

ПРОЦЕСС РАЗДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Для того, чтобы налить холодную воду в ёмкость для воды нажмите клавишу выбора холодной воды , затем нажмите на клавишу .

Для того чтобы остановить поток холодной воды из крана, просто нажмите кнопку повторно.

ПРОЦЕСС РАЗДАЧИ ПРОХЛАДНОЙ ВОДЫ

Для того, чтобы налить прохладную воду в ёмкость для воды нажмите клавишу выбора прохладной воды , затем нажмите на клавишу .

Для того чтобы остановить поток прохладной воды из крана, просто нажмите кнопку повторно.

ПРОЦЕСС РАЗДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Для того, чтобы налить горячую воду в ёмкость для воды нажмите клавишу выбора горячей воды , затем нажмите на клавишу .

Для того чтобы остановить поток горячей воды из крана, просто нажмите кнопку повторно.

КАК НАЛИТЬ ВОДУ ИЗ КУЛЕРА ИСПОЛЬЗУЯ КНОПКИ | |

Внимание!

Всегда контролируйте уровень воды в кружке! Избегайте перелива воды! Перед использованием кнопок правой панели индикации выберете необходимый Вам уровень в кружке (см. информацию на боковой стенке аппарата и в табл. на стр.2)

Для начала выберете необходимую Вам температуру воды, нажмите соответствующую кнопку (или нагрев , или прохладная вода , или хол. вода). Далее нажмите подходящий для Вас выбор уровня воды в кружке (или низкий , или средний , или высокий). Затем нажмите на клавишу . Поток воды остановится только через 12 / 25 / 50 секунд соответственно.

После первого включения аппарата вода охладится до минимальной температуры примерно за 1,5-2 часа, нагреется до оптимальной температуры примерно за 15-20 минут.